

Avaya J169/J179 IP-Telefon (SIP) – Kurzübersicht

Version 3.0
Ausgabe 1
Juni 2018
© 2018, Avaya Inc.
Alle Rechte vorbehalten.




Navigation

Hauptmenü




In der folgenden Tabelle werden die Hauptmenüsymbole des Avaya J169/J179 IP Phone aufgeführt:

*** Hinweis:**

Die Symbole des Avaya J169/J179 IP Phone gleichen sich, allerdings erscheinen die Symbole des Avaya J169 IP-Telefons in Graustufen und die des Avaya J179 IP-Telefons in Farbe.

Symbole	Name	Beschreibung
	Funktionen	Zum Zugriff auf vom Administrator aktivierte Funktionen.
	Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> Zum Zugriff auf Telefonanwendungen wie Kalender und Letzte Anrufe und zum Aktivieren des Bildschirmschoners. Sie können sich vom Telefon abmelden, um Ihre Einstellungen zu schützen oder einem anderen Benutzer die Anmeldung zu gestatten.
	Einstellungen	Zum Ändern der Telefoneinstellungen, Anpassen der Tastenbeschriftungen und der Helligkeit, Ändern

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...





Symbole	Name	Beschreibung
	Netzwerkinformationen	Zum Überprüfen der Netzwerkeinstellungen.
	Administration	Darüber können Sie auf die Administrationseinstellungen.
	Info	Darüber können Sie die Softwareversion des Telefons abrufen.

Allgemeine Telefonsymbole
















In der folgenden Tabelle werden vom Avaya J169/J179 IP Phone verwendeten Symbole aufgeführt:

*** Hinweis:**


Die Symbole des Avaya J169/J179 IP Phone gleichen sich, allerdings erscheinen die Symbole des Avaya J169 IP-Telefons in Graustufen und die des Avaya J179 IP-Telefons in Farbe.

Symbol	Beschreibung
	Mikrofon stumm geschaltet.
	Verpasster Anruf auf Ihrem Telefon.
	Eingehender Anruf zeigt an, dass Sie diesen Anruf angenommen haben.
	Ausgehender Anruf zeigt an, dass Sie diesen Anruf getätigt haben.



Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Beschreibung
	Aufgeschalteter Anruf: Zeigt an, dass der Anruf aufgeschaltet ist.
	Der Anruf ist über eine aufgeschaltete Leitung aktiv.
	Eingehender Anruf wird angekündigt.
	Anruf ist aktiv.
	Anruf wird gehalten.
	Rufumleitung
	Konferenzschaltung ist aktiv.
	Konferenzschaltung wird gehalten.
	Verwenden Sie den linken und rechten Navigationspfeil, um weitere Seiten/Bildschirme/Optionen anzuzeigen.
	Blättern Sie nach links, um weitere Optionen anzuzeigen.
	Blättern Sie nach rechts, um weitere Optionen anzuzeigen.
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Teammitglied erreichbar ist.
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Teammitglied gegenwärtig telefoniert und daher nicht erreichbar ist.
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Teammitglied derzeit nicht telefoniert, aber alle Anrufe an dieses Teammitglied umgeleitet werden.
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Teammitglied gerade telefoniert und alle

Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Beschreibung
	Anrufe an dieses Teammitglied umgeleitet werden. Zeigt an, dass das Telefon nicht mit dem Session Manager verbunden ist und im „Failover“-Modus ausgeführt wird. Möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder funktionieren nicht richtig. Wenn dieses Symbol in der Leitungsanzeige erscheint, bedeutet dies, dass beim Telefon ein Fehler aufgetreten ist und die Sitzung gehalten wird, bis der Teilnehmer auflegt. Das Symbol zeigt auch einen Nicht-AST-Modus an.
	Die EC500-Funktion ist aktiviert.
	Zeigt an, dass der Anruf einen Breitband-codec für ausgezeichnete Sprachqualität verwendet.
	Zeigt eine geringe Netzwerkleistung oder lokale Netzwerkprobleme an, welche die Qualität des Anrufs beeinträchtigen können.
	Zeigt an, dass der Benutzer die Funktion „Anzahl gleichzeitiger Anrufe beschränken“ (LNCC) aktiviert hat. Der Benutzer kann die Funktion Eingehende Anrufe beschränken im Bildschirm Funktionen aktivieren, um die Anzahl der gleichzeitig eingehenden Anrufe zu beschränken und um ein Telefon für mehrere Anrufe auf ein Telefon für einen Anruf umzustellen. Wenn der Benutzer bei aktiver LNCC-Funktion einen eingehenden Anruf erhält, und der Benutzer bereits einen Anruf tätigt, erhält der Anrufer das Besetztzeichen.
	Zeigt an, dass der SLA Mon™-Agent die Kontrolle über das Telefon übernommen hat.
	Zeigt an, dass der Anruf für SLA Mon™ aufgezeichnet wird.
	Zeigt an, dass der Anruf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt.




Die Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt ...

Symbol	Beschreibung
	Zeigt an, dass der Klingelton ausgeschaltet ist.
	Zeigt eine Gastanmeldung an.

WLAN-Symbole

* Hinweis:

J169-Modelle unterstützen kein WLAN.

Symbol	WLAN-Status	Beschreibung
	WLAN verbunden	Zeigt an, dass das Telefon mit einem ungesicherten Funknetzwerk verbunden ist.
	WLAN verbunden	Zeigt an, dass das Telefon mit einem gesicherten Funknetzwerk verbunden ist.
	Kein WLAN-Signal	Zeigt an, dass kein Funknetzwerk verfügbar ist

Vorgänge

Eingeben der Adresse des Dateiservers

Gehen Sie wie folgt vor, um die Adresse des Dateiservers einzugeben, wenn das Telefon Sie dazu auffordert. Zum Beispiel, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit dem Netzwerk verbinden.

Die Adresse des Dateiservers erhalten Sie vom Systemadministrator.

- Drücken Sie zum Öffnen des Bildschirms **Automatische Bereitstellung** eine der folgenden Tasten:
 - Ja:** Stellt eine Verbindung mit dem DES-Server her.
 - Nein:** Stellt eine Verbindung mit dem DHCP-Server her.
Im Falle einer Zeitüberschreitung wählt das Telefon **Ja**.
- (Optional)** Wenn der DES-Server die Adresse des Dateiservers nicht übermittelt, fordert das Telefon die Adresse des Dateiservers vom DHCP-Server an.

- (Optional)** Wenn der DHCP-Server die Adresse des Dateiservers nicht übermittelt, zeigt das Telefon den Bildschirm **Adresse des Dateiservers eingeben** an.
- Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - Config** (Einstellungen): Eingeben der Adresse des Dateiservers.
 - Never** (Nie): Die Adresse des Dateiservers wird nicht abgefragt.
 - Cancel** (Abbr.): Abbrechen der Eingabeaufforderung und Anzeige des Bildschirms **Abmelden**.
- Geben Sie im Feld **Adresse** die Adresse des Dateiservers ein.
Die Adresse kann als numerische IP-Adresse oder als alphanumerischer Fully Qualified Domain Name (FQDN) eingegeben werden.
 - + Tipp:**
Um das Punkt-Symbol (.) in das Feld eingeben zu können, müssen Sie in den alphanumerischen Modus wechseln. Drücken Sie dazu auf den alphanumerischen Softkey.
- Drücken Sie **Sichern**.
Das Telefon startet neu.

So tätigen Sie einen Anruf über eine Kurzwahl:

Weisen Sie Ihren Kontakten Kurzwahlnummern zu.

Halten Sie die Tastenfeldtaste gedrückt, die der anzurufenden Nummer zugewiesen ist.

Tätigen eines Notrufs

Stellen Sie sicher, dass der Softkey **Notruf** von Ihrem Administrator zugewiesen wurde.

Gehen Sie auf eine der beschriebenen Arten vor:

- Drücken Sie auf dem Bildschirm **Telefon** den Softkey **Notruf** und drücken Sie erneut **Notruf**, wenn Sie vom Telefon zur Bestätigung aufgefordert werden.
- Wählen Sie die Notrufnummer über das Tastenfeld.

Annehmen eines Anrufs während eines aktiven Gesprächs

Drücken Sie eine der folgenden Tasten:

- Den Softkey **Annehmen**
- OK**

Das Telefon hält das aktive Gespräch in der Leitung und nimmt den neuen Anruf an.

Hinzufügen einer Person zu einem aktiven Gespräch.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Telefonkonferenz einzurichten, indem Sie Teilnehmer zu einem aktiven Anruf hinzufügen.

Starten Sie einen Anruf.

1. Drücken Sie während eines Anrufs auf dem Bildschirm **Telefon Mehr > Konf..**
Der vorhandene Anruf wird vom Telefon automatisch auf Halten gesetzt.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Teilnehmer anzurufen:
 - Wählen Sie die Telefonnummer über das Tastenfeld.
 - Rufen Sie die Person über die Liste **Kontakte** oder über die Liste **Letzte Anrufe** an.
 - Mit dem Softkey **Wahlwdh.** können Sie die letzte gewählte Nummer erneut wählen.
3. Wenn der dritte Teilnehmer den Anruf annimmt, drücken Sie den Softkey **Teiln..**
4. Um eine weitere Person hinzuzufügen, drücken Sie **Hinzuf.** und wiederholen die Schritte 2 und 3.

Anzeigen der Anrufverlaufdetails

Zu jedem Anruf können folgende Details angezeigt werden:

- Symbol „Eingehender Anruf“
- Symbol „Ausgehender Anruf“
- Symbol „Entgangene Anrufe“
- Anruftyp (eingehend, ausgehend, entgangen)
- Name
- Nebenstellenummer
- Uhrzeit
- Datum
- Dauer

1. Drücken Sie **Letzte Anrufe.**
2. **(Optional)** Bewegen Sie den Auswahlbalken auf folgende Optionen, um durch das **Hauptmenü** zu navigieren:
 - a. **Anwendungen** – drücken Sie anschließend **Auswahl.**
 - b. **Letzte Anrufe** – drücken Sie anschließend **Auswahl.**
3. Wählen Sie die Rufnummer aus, die Sie anzeigen möchten.
4. Drücken Sie **Details.**
Die Details des ausgewählten Anrufs werden auf dem Telefon angezeigt.

Kontakte

Hinzufügen eines Kontakts aus der Liste der letzten Anrufe

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer aus Ihrem Anrufverlauf zur Liste **Kontakte** hinzuzufügen.

1. Drücken Sie **Letzte Anrufe.**
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf gewünschte Nummer und drücken Sie **+Kontakt.**
3. Geben Sie in den Feldern **Vorname** und **Nachname** die entsprechenden Informationen ein.
Die Nebenstellenummer wird unter **Nachname** hinzugefügt. Sie können die Nebenstellenummer vom Nachnamen entfernen und unter **Nachname** Informationen hinzufügen.
4. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Sichern**
 - **OK**

Zusammenführen von Kontakten

Gehen Sie vor wie folgt, um die Telefonnummer des aktuellen Kontakts mit dem vorhandenen lokalen Kontakt zusammenzuführen.

Vergewissern Sie sich, dass die Liste **Kontakte** nicht leer ist.

1. Drücken Sie **Kontakte.**
2. **(Optional)** Bewegen Sie den Auswahlbalken auf folgende Optionen, um durch das **Hauptmenü** zu navigieren:
 - a. **Anwendungen** – drücken Sie anschließend **Auswahl.**
 - b. **Kontakte** – drücken Sie anschließend **Auswahl.**
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf den zusammenzuführenden Kontakt und drücken Sie **Details > Mehr > Zus.füh..**
Der ausgewählte Modus zeigt die Liste **Kontakte** ohne den aktuellen Inhalt an.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf den vorhandenen Kontakt, um die Telefonnummern des aktuellen Kontakts mit dem vorhandenen Kontakt zusammenzuführen, und drücken Sie **Auswahl.**
Der aktuelle Kontakt wird aus der Liste **Kontakte** gelöscht und mit dem lokalen Kontakt zusammengeführt.

Einrichten einer lokalen Kontaktgruppe

1. Drücken Sie **Kontakte.**

2. **(Optional)** Bewegen Sie den Auswahlbalken auf folgende Optionen, um durch das **Hauptmenü** zu navigieren:
 - a. **Anwendungen** – drücken Sie anschließend **Auswahl.**
 - b. **Kontakte** – drücken Sie anschließend **Auswahl.**
3. Drücken Sie **Mehr.**
4. Drücken Sie **Gruppen.**
5. Drücken Sie **Neue Gruppe.**
6. Geben Sie in das Feld **Gruppennamen eingeben** Ihren Gruppennamen ein.
7. Drücken Sie auf **Sichern.**

Erweiterte Funktionen

Anrufweiterleitung an Ihr Mobiltelefon mit EC500

Gehen Sie wie folgt vor, um einen auf dem Avaya-Telefon eingehenden Anruf auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten, wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.

- Stellen Sie sicher, dass die Funktion von Ihrem Administrator aktiviert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Administrator Ihre persönliche Telefonnummer als Zielnummer festlegt.

1. Drücken Sie **Hauptmenü** und bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Funktionen.**
2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Auswahl**
 - **OK**
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **EC500** und drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Auswahl**
 - **OK**
 - Entsprechende Leitungstaste

Tätigen eines Prioritätsanrufs

Mit der Funktion „Prioritätsanruf“ können Sie interne Telefonbenutzer oder den Vermittler auf bestimmte Anrufe aufmerksam machen. Der angerufene Teilnehmer hört einen besonderen Klingelton, wenn der Anrufer einen Prioritätsanruf tätigt.

1. Greifen Sie vor dem Wählen auf das **Funktionsmenü** zu.
2. Blättern Sie ggf. nach unten zu **Prioritätsanruf**, und drücken Sie **OK** oder ganz einfach die entsprechende Leitungstaste.
3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein, die Sie anrufen möchten.

4. Drücken Sie **Enter** oder **OK**, um sofort einen Prioritätsanruf für die Nebenstelle zu tätigen, bei der die Anrufanzeige den eingehenden Anruf als Prioritätsanruf anzeigt.

Abrufen einer Voicemail

Anhand der folgenden Vorgehensweise können Sie Ihre Sprachnachrichten abhören. Die Taste **Nachrichten** und die Nachrichtenanzeige oben rechts auf dem Telefon leuchten rot, um anzuzeigen, dass Sie eine Nachricht haben.

- Stellen Sie sicher, dass der Systemadministrator die Voicemail-Option für Ihre Nebenstelle konfiguriert hat.
 - Die Benutzer-ID und das Kennwort für Ihre Voicemail erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
1. Drücken Sie die Taste **Nachricht**, um sich bei Ihrer Voicemail anzumelden.
 2. Folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihre Voicemails abzuhören.

Tätigen eines Prioritätsanrufs mithilfe des Hauptmenüs

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Anwendungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Wählen Sie **Anrufpriorität** aus.
4. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Priorität wählen** die gewünschte Prioritätsstufe aus.
5. Sie können eine der folgenden Nebenstellen eingeben:
 - **Kontakte**
 - **Letzte Anrufe**
 - Nebenstelle über Tastenfeld eingeben

Sich einem Gespräch auf einer aufgeschalteten Leitung zuschalten

1. Wählen Sie im Verbindungsmenü die Nummer einer aktiven aufgeschalteten Leitung.
2. Drücken Sie die Taste **Aufsch..**

Überprüfen von Kalender-Ereignissen

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Kalendertermine aufzurufen. Sie können die Optionen **Exchange-Kalender aktivieren** und **Erinnerungen aktivieren** auf **Ja** setzen, um per Popup-Erinnerung über anstehende Kalendertermine informiert zu werden.

Stellen Sie sicher, dass Microsoft® Exchange auf Ihrem Telefon eingerichtet ist.

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Anwendungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Kalender** und drücken Sie **Auswahl**.
Das Telefon zeigt die Termine in der Reihenfolge ihrer Startzeit an.
4. Um von einem Termin zum nächsten zu wechseln, drücken Sie die Pfeiltaste **Nach oben** oder **Nach unten**.
5. Wählen Sie das Kalender-Ereignis aus und drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Anrufen**: im Termin angezeigte Nebenstellenummer anrufen
 - **Details**: Details des Kalender-Ereignisses anzeigen
 - **Monat**: Bildschirm **Monat des Kalender-Ereignisses** anzeigen
 - **Beenden**: Ereignisbildschirm schließen
6. Drücken Sie auf dem Bildschirm **Monat des Kalender-Ereignisses** eine der folgenden Tasten:
 - **Heute**: Kalender-Ereignis des aktuellen Datums anzeigen
 - **Tag**: Kalender-Ereignis des ausgewählten Tages anzeigen

Verwenden der Gastanmeldung

Gehen Sie vor wie folgt, um sich an einem anderen Telefon als Gast anzumelden und für eine gewisse Zeit auf Ihre Anwendungen zuzugreifen.

Stellen Sie sicher, dass die Funktion vom Administrator aktiviert wurde.

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Anwendungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Gastanmeldung** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Geben Sie Folgendes ein:
 - a. **Benutzername**
 - b. **Kennwort**
5. Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Dauer in Stunden einzustellen:
 - Pfeiltaste **Rechts**: Wert erhöhen.
 - Pfeiltaste **Links**: Wert verringern.
6. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Eingabe**

• **OK**

Umlegen ohne Rückfrage

Gehen Sie wie folgt vor, um einen aktiven Anruf mit oder ohne Rückfrage bei dem Empfänger umzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die Funktion „Unüberwachte Vermittlung“ vom Administrator aktiviert wurde.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **Umlegen**.
Auf dem Telefon wird der Bildschirm **Umlegungsziel eingeben** angezeigt.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie die Nummer, auf die Sie den Anruf umlegen möchten.
 - Wenn der Empfänger gehalten wird, drücken Sie **Gehalten**.
 - Rufen Sie die Person über die Liste **Kontakte** oder die Liste **Aktuell** an.
3. Um einen Anruf sofort umzulegen, drücken Sie **Umlegen**.
Das Telefon des Teilnehmers, an den der Anruf umgelegt werden soll, beginnt zu klingeln, und das Telefon übergibt den ersten Anruf an den Empfänger.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf mit Rückfrage an einen Empfänger umzulegen:
 - a. Drücken Sie **Sprechen**.
Der erste Anruf wird gehalten, und das Telefon des Empfängers der Umleitung beginnt zu klingeln.
 - b. Wenn der Empfänger den Anruf annimmt, drücken Sie **Fertig**.

Anpassung

Anpassen von Telefontasten

Gehen Sie vor wie folgt, um Anwendungen im Verbindungsmenü hinzuzufügen, zu verschieben oder zu löschen.

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Telef.** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Telefontasten anpassen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
5. Drücken Sie **Softkey anpassen**.
6. Wählen Sie mit den **Navigations**tasten die Leitungstaste aus.

7. **(Optional)** Wenn die ausgewählte Leitung verfügbar ist, drücken Sie **Hinzufügen** und wählen die Anwendung aus.
8. Gehen Sie vor wie folgt, um die ausgewählte Taste zu verschieben:
 - a. Drücken Sie **Versch..**
 - b. Verschieben Sie die ausgewählte Leitungstaste mit den Navigationstasten.
 - c. **(Optional)** Wenn der neue Standort leer ist, drücken Sie **Auswahl**.
 - d. **(Optional)** Wenn dem neuen Standort bereits eine Taste zugewiesen ist, drücken Sie **Tauschen**.
9. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Taste zu beschriften:
 - a. Drücken Sie **Umbenennen**.
 - b. Geben Sie die Zeichen der Beschriftung ein und drücken Sie **OK**.
10. Um eine Taste zu löschen, drücken Sie **Löschen**.

Aktivieren der automatischen Abwesenheit

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Anwendungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Anwesenheitsintegration** und drücken Sie auf **Auswahl**.
5. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Autom. Abwesenheit** und drücken Sie **Ändern**, um den Timer zu aktivieren.
6. Drücken Sie auf **Ändern**, um die automatische Abwesenheit zu aktivieren.
7. Verwenden Sie die Taste **Nach unten**, um **Autom. Abwesenheit nach** aufzurufen.
8. Geben Sie die Zeit in Sekunden an.
Sie können einen beliebigen Wert zwischen 0 und 999 eingeben.
9. Drücken Sie **Sichern**.

Ändern des Hintergrundbilds

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Display** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Hintergrund** und drücken Sie auf **Auswahl**.

5. Bewegen Sie den Auswahlbalken nach unten auf das neue Bild.
6. **(Optional)** Zur Anzeige einer Vorschau des Bilds drücken Sie **Vorschau** und dann **Ablehnen**.
7. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Auswahl**
 - **OK**
8. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Sichern**
 - **OK**

Einstellen eines individuellen Klingeltons

Gehen Sie wie folgt vor, um individuelle Klingeltöne für verschiedene Anrufarten/Funktionen einzustellen.

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Audio** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Rufton einstellen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
5. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf eine der folgenden Optionen:
 - **Primär**
 - **Team-Taste**
 - **Aufgeschalteter Anruf**
 - **Anruf übernehmen**
6. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Auswahl**
 - **OK**
7. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf den Klingelton und drücken Sie auf **Auswahl**.
8. **(Optional)** Zum Abspielen des Klingeltons drücken Sie **Wiederg..**
9. Drücken Sie auf **Sichern**.

Einstellen des Netzwerkmodus

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerkmodus auf **Ethernet** oder **WLAN** einzustellen.

* Hinweis:

J169-Modelle unterstützen kein WLAN.

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.

3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Netzwerk** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Netzwerkmodus**.
Für den **Netzwerkmodus** werden folgende zwei Optionen angezeigt
 - **Ethernet**: Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk.
 - **WLAN**: Anschluss an ein WLAN-Netzwerk.
5. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Ändern**
 - Pfeiltaste **Rechts**
 - Pfeiltaste **Links**
6. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Sichern**
 - **OK**

WLAN aktivieren

* Hinweis:

J169-Modelle unterstützen kein WLAN.

- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Modul in Ihrem Telefon installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Funktion von Ihrem Administrator aktiviert wurde.

1. Drücken Sie **Hauptmenü**.
2. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Einstellungen** und drücken Sie auf **Auswahl**.
3. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Netzwerk** und drücken Sie auf **Auswahl**.
4. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **Netzwerkmodus** und drücken Sie eine der folgenden Tasten.
 - **Ändern**
 - Pfeiltaste **Rechts**
5. Drücken Sie eine der folgenden Tasten:
 - **Sichern**
 - **OK**

Am Telefon wird eine Liste der in Ihrem Unternehmen verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt.

6. **(Optional)** Zum Anzeigen von Informationen zum WLAN-Netzwerk drücken Sie **Info**.
SSID: der Netzwerkname des WLANs, mit dem Sie verbunden sind
7. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein WLAN-Netzwerk aus und drücken Sie **Verbind..**
Sie werden aufgefordert, das Telefon neu zu starten.

8. Drücken Sie auf **OK**.
9. Geben Sie die folgenden Daten ein:
 - a. **Identität**
 - b. **Kennwort:** WLAN-Kennwort
 - c. **Anonyme Identität**
10. Drücken Sie **Verbind..**
Das Telefon authentifiziert Benutzerdaten für die Herstellung der WLAN-Verbindung.
11. **(Optional)** Gehen Sie wie folgt vor, um das WLAN-Netzwerk zu ändern.
 - a. Bewegen Sie den Auswahlbalken auf **WLAN-Netzwerke** und drücken Sie **Auswahl**.
 - b. Wiederholen Sie Schritt vier bis acht.

Weitere Informationen

Besuchen Sie www.avaya.com/support, um die aktuellsten Informationen des Kundendienstes, einschließlich Benutzerhandbuch, Administratorhandbuch, Installations- und Wartungshandbuch, interaktive Dokumentation und herunterzuladende Software, zu erhalten.